



ALADINO



IMPORTANTE

1) Effettuare il procedimento di memorizzazione lontano da possibili sorgenti di interferenza a radio frequenza (es. cellulari).

2) Le batterie del telecomando originale devono essere cariche.

In caso di batterie non completamente cariche provvedere alla sostituzione prima della duplicazione. Prima di procedere alla memorizzazione controllare se i 4 tasti del telecomando contengono già dei codici all'interno.

Premere tutti i tasti se il led emette un singolo lampeggio e poi si spegne procedere alla memorizzazione dei codici. **Se, premendo uno dei 4 tasti, il led rimane acceso fisso, procedere alla cancellazione dei codici pre-esistenti.**

MEMORIZZAZIONE

1) Posizionare i due telecomandi ad una distanza max di 0,5 cm

2) Premere e tenere premuto il tasto su cui si vuole memorizzare il codice (Es. tasto A), il led emetterà un singolo lampeggio quindi inizierà a lampeggiare lentamente.

Senza rilasciare il tasto A, premere e tenere premuto il tasto del telecomando originale. Il led del telecomando Bravo emetterà dei lampeggi veloci, attendere circa 3 sec, quindi rilasciare entrambi i tasti.



3) Premere il tasto A, se il led rimane acceso fisso, il codice è stato memorizzato.

Se il led emette un singolo lampeggio ripetere la procedura dal punto 1 variando la posizione dei telecomandi.

4) Utilizzare la stessa procedura per memorizzare gli altri tasti (B, C e D) del telecomando Bravo.

Posizionamento telecomandi

L'antenna trasmittente potrebbe essere situata in varie posizioni, quindi, in caso di problemi durante la duplicazione, variare la posizione del telecomando originale o sovrapporlo leggermente come indicato di seguito.



CANCELLAZIONE CODICI

Questa procedura cancella contemporaneamente tutti i codici presenti nel telecomando Bravo.


Premere e tenere premuti contemporaneamente i tasti A e D, dopo circa 10 sec. il led rimarrà acceso emettendo dei rapidi lampeggi, rilasciare quindi i 2 tasti.

Se la cancellazione è avvenuta con successo, premendo i 4 tasti il led emetterà solo un breve lampeggio.



NB: In caso di cancellazione involontaria, per ripristinare gli ultimi codici memorizzati, premere e tenere premuti contemporaneamente i tasti B e C per circa 10 sec. fino al lampeggio rapido del led.

Conforme alle disposizioni stabilite dalle direttive 2014/53/UE, PoHS e REACH per copia dichiarazione contattare la Europe net.

 Il prodotto non deve essere gettato nei rifiuti domestici, deve essere smaltito presso uno dei punti di raccolta indicati dalle autorità locali.

Attenzione:

- Le batterie possono perdere liquidi corrosivi e/o infiammabili o esplodere causando danni a persone o cose.
- Sostituire la batteria esaurita immediatamente
- Tenere la batteria lontano dai bambini - Non ingerire - Non smontare
- Smaltire la batteria presso i punti di raccolta autorizzati

Batteria: 1x12V - A23

Frequenza: 433,92Mhz

Europe net - Via della Palmarola, 64 - Roma

