

ISTRUZIONI CARTY-ROLL PER TELECOMANDI A CODICE FISSO



- 1- Posizionare il telecomando da copiare di fronte al Carty-Roll (circa a 5 cm).
- 2- Sul Carty-Roll premere e mantenere premuto il tasto 1 e contemporaneamente premere **quattro** volte il tasto 2.
- 3- Rilasciare i tasti. Il LED emetterà un breve lampeggio ogni 2 secondi.
- 4- Entro 20 secondi premere e mantenere premuto sul telecomando originale il tasto da copiare fino a quando il LED del Carty-roll lampeggerà più velocemente per confermare l'apprendimento del codice.
- 5- Mentre il LED lampeggia premere e tenere il premuto il tasto del Carty-roll sul quale si desidera inserire il codice fino allo spegnimento del LED.