



ISTRUZIONI PER RADIOCOMANDO MIKO 433 Mhz



Programmazione:

Prima di utilizzare il "MIKO" nella propria installazione, si deve copiare il codice del trasmettitore che si vuole duplicare. Per fare questo, procedere nel modo seguente:

- Premere e tenere premuto il tasto 1 del "MIKO" e **contemporaneamente** premere quattro volte il tasto 2.
- Rilasciare entrambi i tasti.**
A questo punto il LED del "MIKO" emetterà un lampeggio breve circa ogni 2 secondi.
- Posizionare il radiocomando da clonare di fronte oppure sovrapposto al "MIKO" quindi premere il tasto da copiare (sul radiocomando originale)
- Non appena il LED del "MIKO" cambia lampeggio, significa che il codice è stato appreso.
- Premere il tasto del "MIKO" sul quale si desidera inserire il codice appena appreso.

Per programmare il secondo tasto del "MIKO", ripetere la stessa operazione dall'inizio ed arrivati all'ultimo punto selezionare il tasto libero del Miko.

La memoria del Miko è completamente riscrivibile.

Sostituzione della pila :

- Con l'ausilio di un piccolo cacciavite, aprire il contenitore del "MIKO" per avere accesso al vano pila.
 - Sostituire la pila con una di uguale tipo, avendo cura di rispettare la corretta polarità.
- La sostituzione della batteria non determina la perdita dei codici in memoria.