

OGGETTO: PROGRAMMAZIONE TELECOMANDO DITEC GOL4-C



- 1- Sul nuovo telecomando da programmare premere i tasti CH1 e CH2 per 5 secondi e rilasciare.
- 2- Trasmettere il segnale dal vecchio GOL4-C in uso come da foto.