

## **Programmazione telecomando aggiuntivo.**

Premere tasto (P) sul retro del vecchio TX, la tenda si muove su e giù x 1 secondo

Premi ancora tasto (P) sul vecchio, la tenda non si muove.

Premi tasto (P) sul nuovo TX la tenda si muove su e giù 1 secondo a conferma della programmazione.

## **Telecomando Teknos TTN1**

## **Telecomando Teknos TTN15**

---

## **Telecomando Teknos Telly 01**

## **Telecomando Teknos telly15**