

**ISTRUZIONI PROGRAMMAZIONE
EUREKA FULL**



1. Avvicinare il telecomando funzionante al telecomando Eureka Full.
2. Sull'Eureka Full premere contemporaneamente i tasti 1 e 2 finché il LED diventa verde e poi rilasciarli.
3. Premere e rilasciare il tasto su cui si vuole memorizzare il radiocomando originale
4. Premere ora il tasto del telecomando originale.
5. La duplicazione si conclude con l'emissione di 2 lampeggi con il LED che diventa verde.
6. Attendere qualche secondo e provare il nuovo telecomando.