

Lafayette

DR-2

DUPLICATORE DI RADIOCOMANDI

SELF LEARNING REMOTE CONTROL

MANUALE D'USO

- Il DR-2 è in grado di duplicare differenti frequenze e codici (solo codici fissi).
- Ogni pulsante deve duplicare la stessa frequenza.
- Gamma di frequenza: 433.9 MHz (SAW).
- Alimentazione: batteria da GP 23A - 12V

- DR-2 can only duplicate fixed and FSK codes.
- Every button must duplicate the same frequency..
- Frequency range: 433.9 MHz (SAW).
- Power supply: GP 23A - 12V battery.

OPERAZIONI

- 1 Tenete premuti i quattro i pulsanti contemporaneamente, il LED lampeggerà per quattro volte, dopodiché sarà pronto per duplicare.
- 2 Mettere la fonte da riprodurre alla sinistra del DR-2 (Fig. 2), e tenere premuto il pulsante, quindi tenere premuto anche uno dei quattro pulsanti del DR-2, il LED lampeggerà e rimarrà fisso per alcuni secondi per poi spegnersi. A questo punto la duplicazione è completata.
- 3 Per fare un'altra duplicazione ripetere l'operazione come descritta al punto 2 ma utilizzando un'altro pulsante, vedi fig. 3.
- 4 Completate le duplicazioni il DR-2 è pronto per essere utilizzato come radiocomando.
- 5 Se premendo uno dei quattro pulsanti il LED lampeggia anziché essere fisso, vuol dire che a quel pulsante non corrisponde alcuna duplicazione.

OPERATION

- 1 Press and hold all 4 buttons simultaneously, the LED will be flashing four times then will go off, DR-2 is now ready to duplicate.
- 2 Place the source to be duplicate at the left of DR-2 (Fig. 2) , press and hold the button then press and hold one of the four buttons of the DR-2, the LED will be flashing and then will remain on for few seconds. Duplication is completed.
- 3 If you wish to do another duplication repeat step 2, but use another button (Fig. 3).
- 4 When all the wished duplications are completed, DR-2 is ready to be used as a remote control.
- 5 If pressing one of the four buttons, LED will be flashing it means that no duplication corresponds to that button.

