

Programmazione telecomando ACM TX2 codifica a 66 bit rolling code.



Per programmare i telecomandi ACM tx2 ci sono due differenti metodi a seconda dell'automazione su cui sono stati programmati.

Procedura su centrali in uso negli impianti di cancelli automatici.

Per la programmazione è necessario accedere direttamente alla centralina all'interno del contenitore dove è collocata la scheda (dovete aprire la scatola).

Una volta che siete di fronte alla scheda cercate il tasto contrassegnato **SEL** e procedere seguendo i tre punti indicati di seguito:

1. Premere il tasto SEL sulla scheda.
2. la luce del led "Code" inizierà a lampeggiare, sul lampeggio del led "Code" premere il tasto che si vuole memorizzare del nuovo trasmettitore.
3. La luce del led "Code" rimarrà accesa fissa a conferma della programmazione, rilasciate il tasto sul telecomando e attendete 10 secondi prima di provare il nuovo trasmettitore appena programmato.

Duplicazione telecomandi per tapparelle.

Per attivare la procedura di programmazione è possibile solo attraverso il radiocomando "MADRE" (il PRIMO TELECOMANDO PROGRAMMATO attualmente in uso, solo questo può attivare la programmazione).

1. Mettersi nelle vicinanze dell'automazione, premere e mantenere premuti i due tasti del telecomando, il motoriduttore segnalerà tramite due movimentazioni brevi della tapparella, salita e discesa, l'entrata in programmazione.
2. Premere il tasto del nuovo telecomando da memorizzare a questo punto la centralina memorizza il nuovo radiocomando ed esce automaticamente dalla programmazione.

Ulteriori telecomandi da programmare? Ripetere la stessa procedura per ogni telecomando.