

COME PROGRAMMARE UN NUOVO TELECOMANDO DITEC / ENTREMATIC ZEN UTILIZZANDO UN DITEC BIXLP2 / GOL4, GIA' PROGRAMMATO.

Per la duplicazione è necessario un radiocomando funzionante.

Prima di iniziare la programmazione leggere con attenzione le seguenti istruzioni:

1. Posizionarsi vicino all'automatismo, in particolare alla ricevente o all'antenna se presente.
2. Sul telecomando in uso, già programmato, premi con uno spillo il pulsante nascosto posto al centro del telecomando (indicato dalle frecce rosse) il led del telecomando si deve accendere, mantienilo premuto per 2-5 secondi, poi togli lo spillo.
3. Prendi il nuovo telecomando ZEN e premi il tasto che vuoi programmare per un tempo di 2" e rilascia.
4. Prima di provare il nuovo telecomando, attendi 10 secondi (tempo necessario per uscire dalla programmazione).



Se la procedura non dovesse andare a buon fine o se si dovessero commettere errori durante la programmazione attendere 20 secondi e ricominciare l'operazione di programmazione dal punto 1.

Nel caso in cui la ricevente radio, fosse stata disabilitata dall'installatore e la programmazione a distanza non ha funzionato, devi procedere manualmente sulla scheda radio, aprendo la scatola della centralina.

Importante! Quando si accede a parti in tensione, e sempre meglio chiedere supporto ad un tecnico abilitato.

Schema grafico, procedura da eseguire sulla scheda radio.

