

Istruzioni semplificate per la programmazione dei telecomandi Teleco rolling code e relativa cancellazione dalla memoria sulla scheda radio.



inserire un trasmettitore via radio (a distanza) senza accedere al ricevitore per mezzo di un trasmettitore già programmato.

Questa procedura richiede di essere posizionati in prossimità dell'automazione.

- 1) Premere il **tasto interno del telecomando P3** di un trasmettitore già in memoria, il ricevitore abilitato emette un suono continuo **per 5 sec.**
- 2) **Entro 5 sec.** Trasmettere il nuovo canale da memorizzare, l'avvenuta memorizzazione è segnalata da un suono intermittente del Buzzer.

Come cancellare un codice/telecomando programmato nella centralina.

- 1) premere e tenere premuto il **tasto P2**, dopo **1 sec.** il buzzer emetterà un suono intermittente lento.
- 2) trasmettere il codice/tasto da cancellare, una volta cancellato, il buzzer B1 emetterà un suono costante.

Come cancellare l'intera memoria nella ricevente (tutti i codici presenti in memoria, reset totale).

- 1) Tenere premuto il **tasto P2 per almeno 1 sec.**, il buzzer B1 emetterà un suono intermittente lento, **rilasciare il tasto P2 e ripremerlo entro 0,5 sec., mantenendolo premuto per almeno 10 sec.** (durante questo periodo il buzzer B1 emetterà un suono intermittente veloce) finché il buzzer B1 emetterà un suono costante.
Al termine rilasciare il pulsante. La cancellazione totale è terminata.
-