

ISTRUZIONI CARTY-ROLL PER TELECOMANDI ROLLING CODE (433 e 868)



- 1- Posizionare il telecomando da copiare di fronte al Carty-Roll (circa a 5 cm).
- 2- Sul Carty-Roll premere e mantenere premuto il tasto 1 e contemporaneamente premere **quattro** volte il tasto 2.
- 3- Rilasciare i tasti. Il LED emetterà un breve lampeggio ogni 2 secondi.
- 4- Entro 20 secondi premere e mantenere premuto sul telecomando originale il tasto da copiare fino a quando il LED del Carty-roll lampeggerà più velocemente per confermare l'apprendimento del codice.
- 5- Mentre il LED lampeggia premere e tenere il premuto il tasto del Carty-roll sul quale si desidera inserire il codice fino allo spegnimento del LED.

A questo punto si passa alla programmazione **vicino** alla radio ricevente dell'automazione (di solito posizionata nella centralina del motore):

Premere e tenere premuto il pulsante copiato del Carty-Roll per circa 10 secondi e rilasciarlo solo quando il LED inizia a lampeggiare.

Attendere lo spegnimento del LED e verificare il corretto funzionamento del nuovo radiocomando CARTY-Roll.

Se tramite questa procedura non si riesce ad abilitare il nuovo radiocomando CARTY-Roll può significare che la radioricevente presente nella vostra automazione sia bloccata per la programmazione a distanza.

In questo caso è necessario inserire il nuovo radiocomando con la procedura manuale tramite le istruzioni spiegate nel manuale del produttore della radio ricevente.