

Per codificare un telecomando con il codice a levette (detto anche a dip switch), è sufficiente impostare le levette numerate presenti all'interno del telecomando funzionante nella stessa posizione, sul nuovo telecomando.

Un piccolo aiuto per non sbagliare.

Un punto identificativo per posizionare correttamente le levette nella stessa posizione da un telecomando all'altro e tenere il riferimento ON che troverete stampato sul selettore numerato.

- Aprite il vano batteria sia nel vecchio che nel nuovo telecomando.
- Identificate il codice a levette. Solitamente sono numerati dal n. 1 al n. 10 a due posizioni **ON-OFF**
(in alcuni modelli se ne possono trovare a 12 o 14 levette altri casi a 9 con tre posizioni di settaggio + 0 - chiamato trinario)
- Ora disponete le levette nel nuovo telecomando (esempio fig.1) nella stessa posizione che trovate all'interno del vecchio telecomando (quello funzionante) vedi (esempio fig. 2).
- Il settaggio è terminato, ora potete provare il nuovo telecomando.



Nuovo
telecomando
(Fig.1)



Dip switch
originale
(fig.2)



To duplicate the code of a remote dip switch with a new remote control, just place the levers (Figure 1), the new remote control in the same order as the original one so you get the same code.