

Istruzioni per la programmazione dei telecomandi NICE.

BIO - FLO.R - VERY-VR – FLO_RE



Come programmare a distanza il nuovo telecomando (senza accedere in centralina) con l'aiuto del Vs telecomando già programmato.

- 1) Prendete il telecomando già programmato e quello nuovo da programmare (nuovo acquisto).
- 2) Recatevi vicino all'automazione (2-3 Metri), prendete il **nuovo telecomando**, premere il tasto che si vuole programmare per 6 secondi (rispettare i tempi) poi rilasciate il tasto.
- 3) Immediatamente dopo prendete il telecomando già programmato (il vostro), premete il tasto corrispondente per 3 volte consecutive con **pause di un secondo** tra una pressione e l'altra.
- 4) Ora **riprendete** il nuovo telecomando e premete il tasto interessato per un secondo.

Fine programmazione, attendere 10 secondi prima di effettuare la prova.

Se la procedura di programmazione non sia andata a buon fine ripetere la procedura dal punto 1 rispettando i tempi indicati, prima però consigliamo di sostituire la batteria del vecchio telecomando.

Attenzione: negli impianti in multiproprietà o in parcheggi con il controllo accessi, potrebbe essere impossibile codificare questo telecomando, perché l'impianto potrebbe essere bloccato dall'installatore.

Codifica dalla scheda ricevitore.

Aprire la scatola della centralina radio (per identificare la scatola seguire il cavo dell'antenna). Cercate un piccolo pulsante (vedi disegno punto cerchiato in rosso) premetelo fino a che una spia rossa si accenda poi rilasciare il pulsante.



Ricevitore radio ad innesto NICE

Sul nuovo telecomando pigiate e rilasciate il tasto da programmare, la spia sulla scheda radio si deve spegnere, attendere un secondo e pigiate nuovamente il tasto.

La spia su ricevitore emetterà 3 lampeggi a conferma della registrazione del nuovo telecomando.

Attenzione! Se la spia lampeggia solo 2 volte la procedura deve essere ripetuta.