Istruzioni per la programmazione telecomandi

ALLMATIC B.RO e TECH3

Come programmare a distanza IL NUOVO TELECOMANDO (senza accedere in centralina) con l'aiuto di un telecomando già programmato.

1) Avvicinarsi all'automazione in prossimità della scheda ricevente.
2) Sul telecomando FUNZIONANTE premere per circa un secondo e poi rilasciare il tasto nascosto.
3) Sul NUOVO telecomando premere per circa due secondi e poi rilasciare il tasto che si vuole programmare.
4) Fine programmazione, attendere 10 secondi prima di effettuare la prova.

Nel caso in cui la programmazione non fosse andata a buon fine, bisogna agire direttamente sulla radio ricevente come da manuale dell'installatore