

**ISTRUZIONI PROGRAMMAZIONE
JCM SERIE NEO**



- 1- Avvicinarsi alla radio ricevente con il vecchio telecomando JCM già programmato e il nuovo telecomando JCM da programmare.
- 2- Sul retro del telecomando JCM già programmato, premere con qualcosa di appuntito il tasto in basso a destra. La radio ricevente emetterà un breve bip.
- 3- Entro 10 secondi, premere sul nuovo telecomando JCM il tasto che si vuole programmare. La ricevente emetterà un altro bip di conferma.
- 4- Passati 10 secondi, la ricevente emetterà due bip per avvisare che è uscita dalla fase di programmazione. Ora provare il nuovo telecomando JCM appena memorizzato.