

MEMORIZZAZIONE NUOVO TELECOMANDO DA REMOTO (Senza accedere alla scheda radio) DA UN RADIOCOMANDO SPYCO GIÀ PROGRAMMATO.

Per eseguire questa operazione procedere come segue:

- 1) Entrare nella zona di ricezione della ricevente (solitamente è vicino al cancello).
- 2) Togliere lo sportellino dal radiocomando SPYCO già memorizzato nella ricevente, al suo interno **si trova il pulsante di programmazione**.



- 3) Premere e tenere premuto il pulsante usato normalmente sul radiocomando già memorizzato (il radiocomando che si agghiuverà funzionerà con lo stesso relè e con la stessa funzione di questo tasto).
- 4) Premere per almeno **1 secondo** il pulsante di **programmazione (quello cerchiato di arancio)** e rilasciare entrambi (pulsante di programmazione e pulsante di uso normale).
- 5) A questo punto si hanno **8 secondi** per premere il pulsante di uso normale del nuovo radiocomando SPYCO da memorizzare.
- 6) Ora il nuovo radiocomando è memorizzato nella ricevente, per aggiungerne un altro ripetere tutte le operazioni dal punto 1.

Se non si programma con la funzione remota usate questa procedura.

MEMORIZZAZIONE DEI RADIOCOMANDI DA RICEVENTE.

PER ATTIVARE IL RELÈ 1

- a) Entrare in programmazione codici tenendo premuto SW1 finché non si accende LED 2 (circa 2").
- b) Selezionare la funzione desiderata premendo più volte SW1 (per le funzioni fare riferimento alla Tabella 2).
- c) Dopo aver selezionato la funzione, memorizzare il codice premendo il tasto del radiocomando e l'avvenuta memorizzazione sarà visualizzata dal lampeggio veloce e simultaneo dei 2 led per circa 1 secondo.
- d) Successivamente si ripristinerà la funzione selezionata e sarà possibile inserire un altro codice ripetendo l'operazione al punto c).
- e) Per uscire dalla programmazione tenere premuto SW1 fino allo spegnimento di tutti i led (circa 2").

PER ATTIVARE IL RELÈ 2

- a) Entrare in programmazione codici tenendo premuto SW2 finché non si accende LED 2 (circa 2").
- b) Selezionare la funzione desiderata premendo più volte SW2 (per le funzioni fare riferimento alla Tabella 2).
- c) Dopo aver selezionato la funzione, memorizzare il codice premendo il tasto del radiocomando e l'avvenuta memorizzazione sarà visualizzata dal lampeggio veloce e simultaneo dei 2 led per circa 1 secondo.
- d) Successivamente si ripristinerà la funzione selezionata e sarà possibile inserire un altro codice ripetendo l'operazione al punto c).
- e) Per uscire dalla programmazione tenere premuto SW2 fino allo spegnimento di tutti i led (circa 2").

MEMORIA PIENA: Il raggiungimento dell'ultima cella disponibile della memoria é segnalato con un lampeggio alternato dei led () per circa 10".