



ISTRUZIONI PROGRAMMAZIONE SU RADIO RICEVENTE

Queste sono istruzioni generiche in presenza di radiocomandi che si programmano direttamente sulla scheda ricevente.

- 1- Aprire la radio ricevente posta di solito in prossimità dell'automazione.
- 2- Premere sulla ricevente il tasto PROG oppure MEMO. Si accenderà un led.
- 3- Premere il tasto da programmare sul nuovo telecomando.
- 4- Ripetere la stessa procedura per gli altri tasti.
- 5- Attendere qualche secondo e provare il nuovo telecomando.