

ISTRUZIONI NUOVO TOGO 2VA

PER PRECEDENTI MODELLI DI RICEVENTI PROGRAMMABILI CON TOGO 2WV

1° FASE SUL NUOVO TELECOMANDO BENINCA' TOGO 2VA (prima di utilizzare il nuovo modello in sostituzione del TOGO 2WV si deve effettuare la conversione come da istruzioni 1° fase):

- Premere **CONTEMPORANEAMENTE** i 2 tasti (nella versione a 4 tasti premere solo i due superiori) per 20 secondi fino al raggiungimento della luce ROSSA LAMPEGGIANTE (2 lampeggi-pausa-2 lampeggi-pausa...).
- Rilasciare entrambi i tasti.
- Ripremere **CONTEMPORANEAMENTE** i tasti e attendere il doppio lampeggio.
- Ora il TOGO 2VA è abilitato a funzionare con i precedenti modelli di BENINCA' rolling code.

2° FASE PER PROGRAMMARE IL NUOVO TELECOMANDO BENINCA' TOGO 2VA DAL MODELLO TOGO 2WV GIÀ PROGRAMMATO:



- Avvicinarsi alla scheda ricevente.
- Sul telecomando TOGO 2 WV già in uso che apre l'automazione premere il tasto nascosto (per 1 sec.) posto sul retro.



- Rilasciare il tasto nascosto.
- Premere il tasto che si usa per aprire l'automazione (il cancello non si deve aprire).
- Ora prendere il NUOVO telecomando TOGO 2VA e premere il tasto da programmare per 2 secondi.
- Attendere 10 secondi e verificare la corretta programmazione.

2° FASE PER PROGRAMMARE IL NUOVO TELECOMANDO BENINCA' TOGO 2VA DA UGUALE MODELLO GIÀ PROGRAMMATO:



- Avvicinarsi alla scheda ricevente.
- Sul telecomando già in uso che apre l'automazione premere **CONTEMPORANEAMENTE** i due tasti per almeno 3 secondi (nella versione a 4 tasti premere solo i due superiori) fino a che la luce rossa comincia a lampeggiare con una pausa led spenta di 1 secondo.
- Rilasciare i tasti.
- Premere il tasto che si usa per aprire l'automazione (il cancello non si deve aprire).
- Ora prendere il NUOVO telecomando TOGO 2VA e premere il tasto da programmare.
- Attendere 10 secondi e verificare la corretta programmazione.