

Come programmare un Telecomando LUTEC TRC2/Full2



### **Procedura per la memorizzazione di un nuovo telecomando da remoto (senza aprire la centraline).**

Per procedere alla programmazione è necessario che il vostro telecomando abbia una batteria carica, sostituita di recente.

Per questa procedura è necessario avere a disposizione un telecomando già programmato e perfettamente funzionante per poter abilitare l'apprendimento di ulteriori telecomandi della stessa famiglia.

Ecco come procedere:

Premere simultaneamente (di fronte all'automazione) **i tasti 1 e 2 del trasmettitore già programmato** (quello in uso) per **8 secondi** circa, dopo di che premendo il tasto di **un telecomando nuovo**, se l'automazione si apre automaticamente il telecomando è programmato.

## Come programmare un nuovo telecomando manualmente sulla scheda radio.



Premere il pulsante **P1** sulla ricevente (cerchiato di rosso), il led si accende ed il sistema è pronto ad apprendere un nuovo telecomando.

Si può ora premere uno dei tasti del trasmettitore che verrà memorizzato nel primo canale (CH1) del ricevitore, premendo un altro tasto del telecomando avremmo il secondo canale (CH2) (se disponibile) del ricevitore operativo.

Dopo la programmazione dell'ultimo telecomando è necessario attendere lo spegnimento del led (circa 5 secondi) per permettere al sistema di uscire dalla programmazione ed essere pronto al normale funzionamento.

### **Come cancellare tutti i telecomandi dalla scheda radio.**

Se avete necessità di cancellare la memoria della scheda ( per esempio se vi è stato rubato un telecomando) è possibile farlo agendo nel modo seguente:

Tenere premuto il pulsante **P1** e il led LD1 si accenderà. Tenetelo premuto fino a quando il led sulla scheda non si spegne (**circa 10 secondi**).

Ora potete procedere alla ri-memorizzazione dei telecomandi che avete a disposizione, partendo dal punto sopra descritto "come programmare un nuovo telecomando".