

ISTRUZIONI NITRO12

CE

Il telecomando NITRO12 ha due modi diversi di funzionamento. Entrambi le programmazioni possono essere fatte senza aprire il guscio del telecomando.

GENERAZIONE DI UN CODICE

Attenzione la funzione cancella tutti i codici precedentemente inseriti sul tasto prescelto.

Procedura:

- Premere il TASTO 1 e successivamente il TASTO 2 simultaneamente, il led rosso inizia a lampeggiare velocemente.
- Premere ora il tasto su cui si vuole autogenerare un codice e tenerlo premuto.
- Quando il led inizia a lampeggiare (circa 10 sec.) rilasciare il tasto.
- A questo punto si è programmato sul tasto scelto un codice casuale.

APPRENDIMENTO DI UN CODICE

Procedura:

- Premere il TASTO 1 e successivamente il TASTO 2 simultaneamente, il led rosso inizia a lampeggiare.
- Rilasciare i tasti e premere una sola volta il tasto su cui si vuole copiare un codice, il led rosso rimane acceso fisso.
- Appoggiare come da figura il NITRO al telecomando campione tenendo premuto il pulsante di questo, relativo al codice che si vuole copiare.
- I led rosso e verde iniziano a lampeggiare alternativamente.
- Se la copiatura è riuscita il led verde rimane fisso e il led rosso darà 4 lampeggi.



TASTO 1 = TASTO1
TASTO 2 = TASTO2
TASTO 3 = TASTO3
TASTO 4 = TASTO4
TASTO 5 = TASTO5+1
TASTO 6 = TASTO5+3
TASTO 7 = TASTO5+2
TASTO 8 = TASTO5+4
TASTO 9 = TASTO6+1
TASTO 10 = TASTO6+3
TASTO 11 = TASTO6+2
TASTO 12 = TASTO6+4

ESEMPIO:

APPRENDIMENTO CODICE SUL TASTO N° 10:

Premere il tasto 1 e 2 il led rosso inizia a lampeggiare.
Premere in successione il tasto 6 + il tasto 3
il led rosso rimane acceso fisso.

TASTO 5 e 6 = UTILIZZATI COME SHIFT

Il telecomando NITRO è progettato per apprendere tutti i trasmettitori con codici standard. Ci potrebbero essere casi in cui il codice non venga copiato correttamente. Controllare il funzionamento del Tx campione e relativa batteria.