



Sommer mod. 4013 – 4014 figura n. 5 – mod. 4022 Fig. 4



## Autoapprendimento del telecomando

- Premere il pulsante di apprendimento (1)
  - 1 volta per il canale 1, il led (3.1) s'illumina
  - 2 volte per il canale 2, il led (3.2) s'illumina
  - Se entro 10 secondi non viene inviato alcun codice, il radiorecettore si porta nella modalità di funzionamento normale.
  - Interrompere la modalità di apprendimento: premere ripetutamente il pulsante di apprendimento (1) fino a che tutti i led sono spenti.
- Premere il tasto desiderato del telecomando, finché il LED si spegne - a seconda del canale che è stato scelto.

Il telecomando ha trasmesso il codice radio al ricevitore.

- Il led si spegne. L'operazione di autoapprendimento è conclusa.

Effettuare l'autoapprendimento di altri telecomandi. Ripetere i passi descritti sopra.

Sono disponibili max 112 posizioni di memoria per radiorecettore.

<http://www.telecomandiuniversali.it>