

## Aggiungere un nuovo trasmettitore nella memoria del ricevitore.

Per modelli Erone 433 - Mini 433 - Mini 433FM - 868 mhz



### Leggenda Ricevitore:

LR: Led Rosso	LV: Led Verde
PR: Pulsante Rosso	PV: Pulsante Verde
RR: Relè Rosso	RV: Relè Verde

### Apprendere il telecomando nella memoria del ricevitore.

Premere il pulsante **PR**.

Il **Led Rosso LR** si illumina. Rilasciare il pulsante PR.

Sul nuovo radiocomando premete il tasto che desiderate programmare il **Led Rosso LR** del ricevitore si spegne, subito dopo, rilasciate il tasto del telecomando.

attendere alcuni secondi, subito dopo ripremere lo stesso tasto sul telecomando, il **Led Rosso LR** lampeggia per qualche istante e poi si spegne.

### Controllare se il telecomando è stato programmato.

Premendo ancora il medesimo tasto sul trasmettitore il led rosso RR si accenderà e il relè si attiva con la conseguente attivazione dell'automazione.

### programmazione 2° canale

Se volete utilizzare il secondo canale (relè) RV (2° canale disponibile nel modello a due canali) ripetere l'operazione dal punto 1 usando questa volta il pulsante **PV** e facendo riferimento al **led LV**.

Ricordate che per programmare il secondo canale dovete utilizzare un altro tasto libero del nuovo telecomando.

### Note sui Telecomandi Erone 433 - 433FM - 868 Mhz

Questi modelli sono rolling code e sono programmati in fabbrica con un codice non riproducibile neppure dall'azienda che lo produce, **pertanto non c'è possibilità di cambiare il codice**. Questo tipo di trasmettitore non è clonabile, (intendiamo che non si possono creare due telecomandi con codici uguali).