



ISTRUZIONI PROGRAMMAZIONE GIBIDI GIOTTO



- 1- Avvicinarsi alla radio ricevente (in prossimità della vostra automazione).
- 2- Sul vostro telecomando Gibidi funzionante premere contemporaneamente i tasti 1 e 2 per circa 5 secondi.
- 3- Ora premete sul nuovo telecomando Gibidi Giotto il tasto sul quale volete programmare il vecchio telecomando.