



Procedura iniziale

- Posizionare il radiocomando da copiare **X** di fronte al **Clicker-R** a circa 4 cm.
- Premere e tener premuto il pulsante **1** il led diventa **verde**
- Premere **quattro** volte il pulsante **2** il led diventa **rosso**
- Rilasciare i pulsanti

Il led emette un lampeggio **rosso** breve circa ogni 2,5 secondi per 8 volte per un tempo massimo di 20 secondi entro i quali...

DUPLICARE RADIOCOMANDI ROLLING CON IL CODICE SORGENTE (da remoto).



FAAC 433 / 868

GENIUS 433 / 868

Il radiocomando da copiare deve essere un MASTER, lo sarà se premendo un pulsante sul vostro telecomando il led emetterà subito un doppio lampeggio anziché subito una luce fissa.

- Premere e mantenere premuto il pulsante da copiare del radiocomando originale, fino a che il led del **Clicker-R** si accenderà fisso.
- Rilasciare il tasto ed attendere.
- Il led del **Clicker-R** poco dopo emetterà un lampeggio breve circa ogni 2 secondi.
Questo avverte l'operatore che è necessario trasmettere il **codice sorgente**.
- Premere contemporaneamente i tasti 1 e 2 del radiocomando FAAC/GENIUS e rilasciarli
- Il led del radiocomando FAAC/GENIUS lampeggia (massimo per 9 secondi)
- Premere e tener premuto il pulsante da copiare del radiocomando FAAC/GENIUS e attendere alcuni secondi fino a quando il led del **Clicker-R** lampeggi più velocemente.
- Premere il tasto in cui si vuole memorizzare il codice e mantenerlo premuto fino a quando il led del **Clicker-R** si spegne.
- Premere e mantener premuto il pulsante del **Clicker-R** sul quale si desidera inserire il codice appena appreso fino allo spegnimento del led.
- Verificare il corretto funzionamento del nuovo radiocomando **Clicker-R**

- Vedi **FAAC / GENIUS**: **MODE FAST** oppure **MODE ENTER** premendo il tasto memorizzato 2 volte.



DUPLICARE RADIOCOMANDI ROLLING CON IL CODICE SORGENTE BFT



- Premere e mantenere premuto il pulsante da copiare del radiocomando originale, fino a che il led del **Clicker-R** si accenderà fisso.
- Rilasciare il tasto ed attendere.
- Il led del **Clicker-R** poco dopo emetterà un lampeggio breve circa ogni 2 secondi.
Questo avverte l'operatore che è necessario emettere il **codice sorgente**.
- Premere contemporaneamente i tasti 1 e 2 (oppure il tasto nascosto sul retro con uno spillo) del radiocomando BFT e rilasciarli fino all'accensione del led sul telecomando BFT.
-
- Il led del **Clicker-R** ora lampeggia più veloce
- Premere e mantener premuto il pulsante del **Clicker-R** sul quale si desidera inserire il codice appena appreso ed attendere alcuni secondi fino allo spegnimento del led a conferma del corretto apprendimento del codice.
- Attivare ora la procedura per inserire il nuovo radiocomando sul ricevitore.

NELLA RADIO-RICEVENTE

Verificare il corretto funzionamento del nuovo radiocomando **Clicker-R** vedi **BFT: [MODE FAST](#)**

Importante!

Se il led lampeggia solo 3 volte e si spegne il codice non è stato appreso, ripetere l'operazione dal punto 2.

Potete ripetere la procedura per molte volte in quanto la memoria del **Clicker-R** è completamente riscrivibile.

Per programmare ulteriori tasti del **Clicker-R**, ripetere l'operazione dal punto 2.



DUPLICARE RADIOCOMANDI ROLLING CON IL CODICE SORGENTE V2



- Premere e mantenere premuto il pulsante da copiare del radiocomando originale, fino a che il led del **Clicker-R** si accenderà fisso.
- Rilasciare il tasto ed attendere.
- Il led del **Clicker-R** poco dopo emetterà un lampeggio breve circa ogni 2 secondi.
Questo avverte l'operatore che è necessario emettere il **codice sorgente**.
- Premere contemporaneamente i tasti 1 e 2 del radiocomando V2 e rilasciarli
- Il led del **Clicker-R** ora lampeggerà più veloce
- Premere e mantener premuto il pulsante del **Clicker-R** sul quale si desidera inserire il codice appena appreso ed attendere alcuni secondi fino allo spegnimento del led a conferma del corretto apprendimento del codice.
- Attivare ora la procedura per inserire il nuovo radiocomando sul ricevitore.

NELLA RADIO-RICEVENTE

Verificare il corretto funzionamento del nuovo radiocomando **Clicker-R** vedi V2: [MODE FAST](#)

Importante!

Se il led lampeggia solo 3 volte e si spegne il codice non è stato appreso, ripetere l'operazione dal punto 2.

Potete ripetere la procedura per molte volte in quanto la memoria del **Clicker-R** è completamente riscrivibile.

Per programmare ulteriori tasti del **Clicker-R**, ripetere l'operazione dal punto 2.