

**ISTRUZIONI PROGRAMMAZIONE
NICE modelli ERA ON-E**



QUESTA PROCEDURA DI DUPLICAZIONE E' VALIDA SOLO PER I TELECOMANDI DI UGUALE MODELLO E CON UGUALE NUMERO DI TASTI.

Leggere attentamente le istruzioni.

- 1- Mettere vicinissimi il telecomando Nice già programmato e quello nuovo da programmare.
- 2- Sul NUOVO telecomando premere e mantenere premuto un tasto qualsiasi fino a quando si accende il led sul vecchio telecomando già programmato.
- 3- Rilasciare il tasto e il led del vecchio telecomando inizia a lampeggiare.
- 4- Sul vecchio telecomando Nice già programmato, premere e tenere premuto un tasto qualsiasi fino a quando si accende il led del nuovo telecomando Nice da programmare.
- 5- Rilasciare il tasto. Il led si spegne e il telecomando è programmato.
- 6- Provare il telecomando.