

**ISTRUZIONI PROGRAMMAZIONE
NICE SMILO**



- 1- Mettere il telecomando funzionante e quello da programmare uno di fronte all'altro.
- 2- Avvicinarsi alla radio ricevente dell'impianto.
- 3- Sul nuovo telecomando da programmare premere per esattamente 5 secondi uno dei tasti.
- 4- Sul telecomando già funzionante premere per 3 volte, lentamente, uno dei tasti (deve esserci una pausa di un secondo tr ogni pressione del tasto).
- 5- Ora premere una volta il tasto del nuovo telecomando.
- 6- Attendere 10/15 secondi e provare il nuovo telecomando memorizzato.