

Programmazione telecomando Normstahl rcu-433 2k-433,92 mhz rolling code.

Punto 1) Attivare la programmazione premendo il relativo pulsante/pulsanti (vedi modello della tua automazione).

Punto2) Quando il led sulla scheda si accende rilasciare il tasto/tasti, premere il tasto che si vuole programmare sul telecomando per almeno due secondi, il led si spegne. Fine programmazione.

