

ISTRUZIONI CLICKER-R PER TELECOMANDI A CODICE FISSO



- 1- Posizionare il telecomando da copiare di fronte al Clicker-R (circa a 4 cm).
- 2- Sul Clicker premere e mantenere premuto il tasto 1 il LED è verde.
- 3- Premere quattro volte il tasto 2: il LED diventa rosso.
- 4- Rilasciare i tasti.
- 5- Il LED ora emette un lampeggio rosso per un tempo massimo di 20 secondi entro i quali premere e mantenere premuto sul telecomando originale il tasto da copiare fino a quando il LED del Clicker lampeggerà più veloce per confermare l'apprendimento del codice.
- 6- Mentre il LED lampeggia premere e tenere il premuto il tasto del Clicker sul quale si desidera inserire il codice fino allo spegnimento del LED.
- 7- Provare il telecomando.