

PROGRAMMAZIONE DA REMOTO TELECOMANDO KING GATES STYLO



- 1- Avvicinarsi alla ricevente, di solito il prossimità della vostra automazione.
- 2- Premere contemporaneamente i due tasti sopra del telecomando funzionante. Aspettare che il led si spenga per poi riaccendersi.
- 3- Premere nuovamente i due tasti del telecomando funzionante fino a quando il led inizia a lampeggiare. Al termine del lampeggio la radio ricevente entra in modalità di apprendimento per il nuovo telecomando.
- 4- Premere il tasto del nuovo telecomando da memorizzare.
- 5- Aspettare 10 secondi che la ricevente esca dalla modalità di apprendimento e provare il nuovo telecomando.