

**Per la duplicazione è necessario un radiocomando perfettamente funzionante.**

*Prima di iniziare la duplicazione leggere con attenzione le seguenti istruzioni:*

- 1. Scegliere 3 tasti tra cui quello su cui si intende inserire il programma desiderato, quindi premerli contemporaneamente.**
- 2. Il 4790727 emetterà 4 lampeggi** a conferma dell'avvenuto passaggio alla modalità di programmazione.
- 3. Rilasciare i 2 tasti** e tenere ancora premuto solo quello da programmare.
- 4. Premere ora il tasto sul radiocomando originale** (da copiare) ed attendere che vengano emessi 3 lampeggi dal radiocomando 4790727 a conferma dell'avvenuta programmazione.
- 5. Prima di rilasciare il tasto già memorizzato premere il successivo tasto vergine**, ora è possibile proseguire con la programmazione rilasciando quello già memorizzato.
- 6. Ripetere l'operazione dal punto 4** fino a completa programmazione.
- 7. In caso venga rilasciato un tasto per errore**, si dovrà ripetere l'operazione dal punto 1.

*Se la procedura non dovesse andare a buon fine o se si dovessero commettere errori durante la programmazione attendere 20 secondi e ricominciare l'operazione di programmazione dal punto 1.*

