



PROGRAMMAZIONE FAAC 433 e 868 TELECOMANDO FAAC DI TIPO SLH

Leggere attentamente le istruzioni dato che se invertite i telecomandi andrete a cancellare il vostro master.

Per la duplicazione è necessario avere a disposizione un telecomando MASTER funzionante.

- 1- Mettere “testa a testa” il telecomando master e quello da programmare.
- 2- Sul telecomando MASTER premere contemporaneamente i tasti P1 e P2 e rilasciarli quando il led lampeggia.
- 3- Sul telecomando MASTER premere e mantenere premuto il tasto che si vuole duplicare.
- 4- Sul NUOVO telecomando premere e mantenere premuto il tasto che si vuole programmare (il led deve lampeggiare 2 volte). Rilasciare i tasti.
- 5- Provare il nuovo telecomando premendo, davanti all'automazione, per due volte, il tasto memorizzato.