

## 1 - PRODUCT DESCRIPTION AND INTENDED USE

This transmitter is part of the "Era-P" Nice range. The transmitters of this range are used to control automation mechanisms for awnings, outdoor sunblinds, blinds or lights: **any other use is improper and forbidden!** Models are available with 1 or 6 transmission codes ("groups") as well as models with controls for managing climate sensors.

### Key to fig. 1:

**A - "Unit" keys** (only in the P6V, P6SV models): each key is used to select an automation or series of automations to which the commands are directed. During the transmitter memory storage process, at least **one** of these keys must be programmed, associating it with at least one automation (or series of automations). The programming changes this key into a "group" and the automations associated with it shall receive the same command when it is sent. In short, each of the six available keys is an independent "transmitter" with its own code.

**B - Command keys** (in all the models): are required to send the rise (▲), stop (■) and lower (▼) commands. In the P1SV, P6SV models, prior to sending a command, select the "unit" to send the command to.

**C - Control keys of the automatic commands** (only in the P1SV, P6SV models): the \* key enables the \* key disables the reception by the motor of the automatic commands transmitted by any weather sensor in the installation. When \* is pressed the system sets the automatic operating mode of the automation mechanism whereas when \* is pressed the system sets the manual operating mode of the automation mechanism. The "Wind" sensor may not be disabled since it is required to protect the automation mechanism from wind damage. With the automatic operating mode enabled, the user may send manual commands any time. For more information please refer to the manual of the automation mechanism and the weather sensor.

**D - Programming keys** (in all the models): in the compatible motors (e.g. those of the Era Mat range), these keys are required to simplify the performance of the programming procedures: the PRG key speeds up the access to the procedures, whereas the ESC key speeds up the exit from them. To access the keys remove the battery cover.

In the P6V, P6SV models: during the execution of the procedures, when pressing these keys is required, it is necessary to **firstly** select the single "unit" where the procedure is being performed.

**E - "Slider" surface:** commands can be sent to the automation by briefly touching the "slider" surface with your finger, or by turning your finger across the surface. Touching (fig. 3-a) and sliding (fig. 3-b) activate different commands, based on the automation used and the programming carried out. For a detailed outline of the programmable functions, refer to the instruction manual for the receiver/control unit.

## 2 - TESTING THE TRANSMITTER

Press any key. If the LED (fig. 1-E) does not light, replace the battery.

## 3 - SPECIFIC FUNCTIONS OF THE TRANSMITTER

**Select a "unit" to send a command to** (only for the P6V, P6SV models) - Before sending a command, select the "group" it should be addressed to. After the selection is made, the LED associated with that group will remain lit for a few seconds. Before the LED goes out, other groups can be added to the first one selected (to remove an unwanted group, switch off its LED by briefly pressing the corresponding key). After having selected one or more groups as required, when the corresponding LEDs automatically go out these groups remain stored in the memory until one or more new groups are selected. When a command is sent without first selecting a destination group, the command will be received by the group still stored in the memory.

**Enable or disable the reception of the automatic commands sent from a weather sensor** (only for the P1SV, P6SV models) - For a good management of the automation mechanisms connected to the weather sensors, we advise using a **single transmitter** provided with keys to manage the automatic commands.

**Only for the P6SV model:** before enabling or disabling the function, select the "group" (or series of groups) to which the setting should be addressed. When using the transmitter, in order to check if groups are enabled or disabled, just select one group at a time and observe the status of the following LEDs:

\* lit; \* off = function enabled.

\* off; \* lit = function disabled.

**Note** - If more units are selected and the two LEDs appear to be off, this means that there is at least one unit which has the automatic commands enabled.

**Sending commands using the "slider" surface** - In order to send a command using the "slider", just touch the dedicated surface with your finger in the desired point, or slide your finger across the surface in the desired direction. With models P6V and P6SV, before a command can be sent, the "group" it should be addressed to must be selected. After a command has been sent, wait until the LED goes out before another command can be sent. Prolonged pressure on the "slider" surface will place the transmitter in stand-by. To reactivate it just press the "slider" surface once again or another key.

## 4 - MEMORISING THE TRANSMITTER

To store the transmitter in the memory of a receiver/control unit, use one of the procedures detailed in the user manual for the receiver/control unit. These may include: • Memorisation in "Mode I"; • Memorisation in "Mode II"; • Memorisation of a new transmitter through another already memorised; • Memorisation through the "Enable Code" received from a previously memorised transmitter (this procedure is shown below). Detailed instructions for each procedure are provided in the instruction manual for the receiver/control unit to which the transmitter is to be matched. These manuals are also available in the website: www.niceforyou.com. Since in the manuals the transmitter keys may be identified with symbols or numbers, please refer to the fig. 1-B to know the correspondence between these and the transmitter keys.

• Memorisation through the "Enable Code"

**Important** - This procedure is specific to Era line products made by Nice, and to the "O-

code" radio communications in general.

The transmitters of the Era-P range have an "enable code". The transfer of this code from an already memorised transmitter (old) to a transmitter to be memorised (new) allows the latter to be recognised by the receiver and, therefore, be automatically memorised by this during the sending of the first commands. **Attention!** - the transfer may take place only between transmitters belonging to the Era-P and Era-W ranges. The procedure is as follows: **01.** Put the two transmitters close together as shown in fig. 4 and keep the two attached together until the end of the procedure. **02. On the "new" transmitter:** keep ▲ pressed (in the P6V, P6SV models, briefly press first the "unit" in which you want to memorise the enable code) and then release the key after the LED (with light steady) turns on on the "old" transmitter. Release the key and the LED starts flashing. **03. On the "old" transmitter:** • in the P1V, P1SV models: press and release ▼. When the key is released the LEDs of the two transmitters flash for some time (= enable code transferred). • in the P6V, P6SV models: press and release the unit key which contains the enable code to be transferred. When the key is released the LEDs of the two transmitters flash for some time (= enable code transferred).

During the procedure, any error is signalled by the LED with the following fast flashes: 10 flashes = communication error between the devices; 15 flashes = memorisation failed due to time limit exceeded.

## 5 - REPLACING THE BATTERIES

When the batteries run down, the range of the transmitter is significantly reduced. When pressing any key you will find that the LED takes a while to light up (= batteries almost exhausted) and that the brightness of the LED is dimmed (= batteries completely exhausted). In these cases, in order to restore the normal operation of the transmitter, you need to replace the exhausted batteries with two of the same type, observing the polarity shown in fig. 5. • **Battery disposal** - Attention! - Exhausted batteries contain polluting substances; therefore they may not be disposed of together with unsorted household waste. They must be disposed of separately, according to the regulations locally in force.

## 6 - DISPOSING OF THE PRODUCT

This product is an integral part of the automation system it controls and thus must be disposed of along with it. As in installation operations, at the end of the product's lifespan, disposal operations must be performed by qualified personnel. The product is made of various types of materials: some of them may be recycled, while others cannot. Find out about recycling and disposal systems in use in your area for this product category. **Attention!** - some parts of the product may contain polluting or hazardous substances which, if released into the environment, may cause serious damage to the environment or to human health. As indicated by the symbol appearing here, the product may not be disposed of with other household wastes. Separate the waste into categories for disposal, according to the methods established by current legislation in your area, or return the product to the retailer when purchasing a new version. **Attention!** - local regulations may provide for heavy fines if the product is disposed of inappropriately.

## 7 - TECHNICAL CHARACTERISTICS OF THE PRODUCT

■ **Power supply:** 2 1.5 Vdc AAA alkaline batteries ■ **Battery life:** approx. 2 years, with 10 transmissions a day ■ **Frequency:** 433.92 MHz (±100 kHz) ■ **Radiated power:** approx. 1 mW E.R.P. ■ **Radio coding:** standard O-Code (Fio-R compatible); 72 bit rolling code ■ **Operating temperature:** -20°C - +55°C ■ **Estimated range:** 200 m (outside); 35 m (inside buildings) (\*) ■ **Protection class:** IP 40 (for household use or in protected environments) ■ **Dimensions:** 49 x 150 x 14 mm ■ **Weight:** 90 g

**Notes:** (\*) The range of the transmitters and the reception capacity of the Receivers are greatly affected by the presence of other devices (such as: alarms, radio headsets, etc.) operating in your area at the same frequency. In these cases, Nice cannot offer any warranty regarding the actual range of its devices. • All technical specifications stated in this section refer to an ambient temperature of 20°C (± 5°C). • Nice S.p.a. reserves the right to apply modifications to products at any time when deemed necessary, maintaining the same intended use and functionalities.

## 8 - CE DECLARATION OF CONFORMITY

**Note:** The text herein has been adapted to meet editorial requirements. A copy of the original declaration may be requested from Nice S.p.a. (TV I).

Declaration number: 468/ERA-P..V. rev.: 1; Language: EN

The undersigned Mauro Sordini, in the role of Chief Executive Officer of NICE S.p.a. (via Pezza Alta n.° 13, 31046 Rustignè di Oderzo (TV), Italy), declares under his sole responsibility that the products P1SV, P1S, P6SV, P6V, conform to the essential requirements stated in the European directive 1999/5/CE (9 March 1999), for the intended use of products. In accordance with the same directive (appendix V), the product is class 1 and marked CE 0682

Mr. Mauro Sordini (Chief Executive Officer)

## EN - Instructions for the fitter

## IT - Istruzioni per l'installatore

## FR - Instructions pour l'installateur

## ES - Instrucciones para el instalador

## DE - Anweisungen für den Installateur

## PL - Instrukcje dla instalatora

## NL - Aanwijzingen bestemd voor de installateur

# Era-P vario

P1S

P1SV

P6V

P6SV

## Transmitter


€ 0682

**Nice** Nice SpA  
Oderzo TV Italia  
info@niceforyou.com



IS0026AO1MM\_30-04-2014

www.niceforyou.com



## 1 - DESCRIPTION DU PRODUIT ET APPLICATION

Cet émetteur fait partie de la famille "Era-P" de Nice. Les émetteurs de cette famille sont destinés à commander les automatismes pour stores extérieurs, écrans solaires, volets roulants ou éclairage: **tout autre type d'utilisation est impropre et interdite!** Disponibilité de modèles à 1 ou 6 codes d'émission (-groupes -) et modèles à commandes de gestion des capteurs climatiques.

### Légende de la fig. 1 :

**A - Touches de "groupe"** (seulement sur les modèles P6V, P6SV) : chaque touche sert à sélectionner un automatisme ou plusieurs automatismes auxquels attribuer les commandes. Pendant la mémorisation de l'émetteur, il faut programmer au moins une de ces touches, en y associant au moins un automatisme (ou plusieurs automatismes). La programmation transforme cette touche en un « groupe » et les automatismes qui y sont associés recevront la même commande quand elle sera envoyée. En résumé, chaque touche parmi les six disponibles est un « émetteur » indépendant, avec un code bien à lui.

**B - Touches de commande** (pour tous les modèles) : elles servent à envoyer les commandes de montée (▲), d'arrêt (■) et de descente (▼). Pour les modèles P1SV, P6SV, avant d'envoyer une commande, sélectionner le il "groupe" auquel adresser la commande.

**C - Touches de contrôle des commandes automatiques** (seulement sur les modèles P1SV, P6SV) : la touche \* autorise (la touche \* empêche) la réception sur le moteur des commandes automatiques transmises par d'éventuels capteurs climatiques présents sur l'installation. Une pression sur la touche \* fait passer l'automatisme en fonctionnement automatique alors qu'une pression sur la touche \* fait passer l'automatisme en fonctionnement manuel. Le capteur "vent" ne peut pas être désactivé dans la mesure où il sert l'automatisme de l'action du vent. Quand le fonctionnement automatique est habilité, l'utilisateur peut envoyer des commandes manuelles à tout moment. Pour de plus amples informations se référer au manuel de l'automatisme et du détecteur climatique.

**D - Touches de programmation** (sur tous les modèles) : pour les moteurs compatibles (par exemple ceux de la famille Era Mat), ces touches servent à simplifier le déroulement des procédures de programmation : la touche PRG accélère l'accès aux procédures alors que la touche ESC facilite la sortie de celles-ci. Pour avoir accès aux touches enlever le couvercle des piles.

Sur les modèles P6V, P6SV : au cours de l'exécution des procédures, quand l'action sur ces touches est requise, il faut d'abord sélectionner le groupe pour lequel effectuer la procédure.

**E - Surface avec « curseur »** : il est possible d'envoyer des commandes à l'automatisme en touchant brièvement d'un doigt la surface du « curseur » ou bien en faisant glisser un doigt sur cette même surface. Le toucher (fig. 3-a) et le glisser (fig. 3-b) activent des commandes différentes, selon l'automatisme utilisé et les programmations effectuées. Pour avoir un tableau détaillé des fonctions programmables, consulter le manuel d'instructions du récepteur / logique de commande.

## 2 - VERIFICATION DE L'EMETTEUR

Appuyer sur une touche quelconque. Si la Led (fig. 1-E) ne s'allume pas, changer la pile.

## 3 - FONCTIONS SPECIFIQUES DE L'EMETTEUR

**Sélectionner un "groupe" auquel envoyer une commande** (seulement pour les modèles P6V, P6SV) - Avant d'envoyer une commande il faut sélectionner le « groupe » auquel l'adresser. Après la sélection, la Led associée au groupe reste allumée quelques secondes. Avant qu'elle ne s'éteigne, il est possible de sélectionner d'autres groupes à ajouter au premier qui a été sélectionné (pour supprimer un groupe indésirable, éteindre sa Led en appuyant brièvement sur la touche correspondante). Après avoir sélectionné un ou plusieurs groupes, dès l'extinction automatique de leurs Led, ces groupes restent en mémoire jusqu'à ce qu'un ou plusieurs nouveaux groupes soient sélectionnés. En cas d'envoi d'une commande sans sélection préalable du groupe de destination, la commande sera reçue par le groupe qui est resté en mémoire.

**Activer ou désactiver la réception des commandes automatiques envoyées par un capteur climatique** (uniquement pour les modèles P1SV, P6SV) - Pour une bonne gestion des automatismes liés à des capteurs météorologiques, il est conseillé d'utiliser un seul émetteur équipé des touches pour gérer les commandes automatiques.

**Uniquement pour le modèle P6SV** : avant d'activer ou de désactiver la fonction, il faut sélectionner le « groupe » (ou plusieurs groupes) auquel l'on désire adresser le réglage. Pendant l'utilisation de l'émetteur, pour contrôler si les groupes sont actifs ou désactivés, il suffit de sélectionner un groupe à la fois et d'observer l'état des led suivantes : \* allumé ; \* éteinte = fonction habilitée. \* éteinte ; \* allumée = fonction bloquée.

**Note** - Si on sélectionne plusieurs groupes et les deux leds sont éteints, cela signifie qu'il y a au moins un groupe qui a les commandes automatiques habilitées.

**Envoyer les commandes en utilisant la surface avec le « curseur »** - Pour envoyer une commande à l'aide du « curseur », il suffit d'effleurer du doigt un instant la surface dédiée, à l'endroit désiré, ou bien de faire glisser un doigt sur la surface correspondante, dans la direction désirée. Pour les modèles P6V et P6SV, avant d'envoyer une commande, il faut sélectionner le « groupe » auquel on souhaite adresser cette commande. Après avoir envoyé une commande, avant de pouvoir en envoyer une autre, attendre que la Led s'éteigne. Une pression prolongée sur la surface du « curseur » met l'émetteur en stand-by. Pour le réactiver, appuyer à nouveau sur la surface du « curseur » ou bien sur une autre touche.

## 4 - MEMORISATION DE L'EMETTEUR

Pour mémoriser l'émetteur dans un récepteur/logique de commande il faut utiliser l'une des procédures présentes dans le manuel du récepteur/logique de commande. Procédures possibles : • Mémorisation en "Mode I"; • Mémorisation en "Mode II"; • Mémori-

sation d'un nouvel émetteur par le biais d'un autre déjà mémorisé : • Mémorisation par le biais le "Code d'habilitation" reçu d'un émetteur déjà mémorisé (cette procédure est reportée en bas). Les instructions détaillées de chaque procédure sont indiquées dans le manuel d'instructions du récepteur/logique de commande utilisé pour faire fonctionner l'émetteur. Ces manuels sont également disponibles sur le site : www.niceforyou.com. Étant donné que dans les manuels les touches des émetteurs peuvent être identifiées par des symboles ou des chiffres, voir la fig. 1-B pour connaître la correspondance entre ceux-ci et les touches de l'émetteur.

### • Mémorisation par le biais du "code d'habilitation"

**Important** - Cette procédure s'applique spécialement aux produits de la ligne Era de Nice et, en général, de la protocole de communication radio « O-code ».

Les émetteurs de la famille Era-P ont un "code d'activation". Le transfert de ce code à partir d'un émetteur déjà mémorisé (ancien) à un émetteur à mémoriser (nouveau) permet à ce dernier d'être reconnu par le récepteur et, par conséquent, d'être mémorisé automatiquement par ce dernier pendant l'envoi des premières commandes. **Attention!** - le transfert peut avoir lieu seulement entre les émetteurs appartenant aux familles Era-P et Era-W. La procédure est la suivante : **01.** Rapprocher les deux émetteurs entre eux, comme indiqué sur la fig. 4 et là maintenir pressés l'un de l'autre jusqu'à la fin de la procédure. **02. Sur le nouvel émetteur** maintenir prolongée la touche ▲ (pour les modèles P6V, P6SV, appuyer brièvement auparavant sur le "groupe" dans lequel on souhaite mémoriser le code d'activation), puis relâchez la touche après l'allumage (avec lumière fixe) de la led sur le "vieux" émetteur. Lorsque la touche est relâchée, la led commence à clignoter. **03. Sur le "vieux" émetteur** : • Pour les modèles P1V, P1SV : appuyer et relâcher la touche ▼. Lorsque la touche est relâchée les leds des deux émetteurs clignotent pour quelques instants (= code d'activation transféré). • Pour les modèles P6V, P6SV : appuyer et relâcher la touche du groupe qui contient le code d'activation à transférer. Lorsque la touche est relâchée les leds des deux émetteurs clignotent pour quelques instants (= code d'activation transféré).

Durant la procédure, toute erreur est indiquée par la LED par les clignotements rapides suivants : 10 clignats = erreur de communication entre les dispositifs; 15 clignats = mémorisation non effectuée pour dépassement de durée.

## 5 - REMPLACEMENT DES BATTERIES

Quand les batteries sont déchargées, l'émetteur réduit sensiblement sa portée. En particulier, en appuyant sur une touche on observe que la led s'allume avec du retard (batteries faibles) que l'intensité lumineuse de la led s'estompe (= batteries complètement déchargées). Dans ces cas, à rétablir le bon fonctionnement de l'émetteur, remplacer les piles usées par deux du même type, en respectant la polarité (voir la fig. 5). • **Élimination des piles** - Attention! - Les piles usées contiennent des substances polluantes et celle-ci ne doivent donc pas être jetées dans les déchets domestiques. Il faut les mettre au rebut en utilisant des méthodes de collecte "séparées", prévues par les normes en vigueur dans votre pays.

## 6 - MISE AU REBUT DU PRODUIT

Ce produit est partie intégrante de l'automatisme et doit donc être mis au rebut avec ce dernier. De même que pour les opérations d'installation, à la fin de la vie de ce produit, les opérations de mise au rebut doivent être effectuées par du personnel qualifié. Ce produit se compose de différents types de matériaux : certains peuvent être recyclés, d'autres doivent être éliminés. Renseignez-vous sur les programmes de recyclage ou d'élimination prévus par les règlements en vigueur dans votre région pour cette catégorie de produit. **Attention!** - certains composants du produit peuvent contenir des substances polluantes ou dangereuses qui pourraient avoir des effets nuisibles sur l'environnement et sur la santé des personnes et de l'étalement dans la nature. Comme l'indique le symbole ci-contre, il est interdit de jeter ce produit avec les déchets domestiques. Par conséquent, utiliser la méthode de la « collecte sélective » pour la mise au rebut des composants conformément aux prescriptions des normes en vigueur dans le pays d'utilisation ou remettre le produit au vendeur lors de l'achat d'un nouveau produit équivalent. **Attention!** - les règlements en vigueur au niveau local peuvent prévoir de lourdes sanctions en cas d'élimination abusive de ce produit.

## 7 - CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES DU PRODUIT

■ **Alimentation:** 2 piles alcalines AAA, 1,5 V cc ■ **Autonomie de la batterie:** 2 ans estimée, avec 10 émissions par jour ■ **Fréquence:** 433,92 MHz (± 100 kHz) ■ **Puissance rayonnée:** estimée à environ 1 mW ERP ■ **Chiffrement radio:** standard O-Code (compatible avec Fio-R) ; rolling code à 72 bit ■ **Température de fonctionnement:** -20°C ; +55°C ■ **Portée:** estimée à 200 m (à l'extérieur) ; 35 m (à l'extérieur des bâtiments) (\*) ■ **Degré de protection:** IP 40 (à utiliser à l'intérieur ou dans des environnements protégés) ■ **Dimensions:** 49 x 150 x 14 mm ■ **Poids:** 90 g

**Notes:** (\*) La portée des émetteurs et la capacité de réception des récepteurs est fortement influencée par d'autres appareils (par exemple : alarmes, écouteurs, etc.) qui opèrent dans la zone sur la même fréquence. Dans ces cas, Nice ne peut offrir aucune garantie quant à la portée réelle de ses propres dispositifs. • Toutes les caractéristiques techniques indiquées se réfèrent à une température ambiante de 20°C (± 5°C). • Nice S.p.a. se réserve le droit d'apporter des modifications au produit à tout moment si elle le juge nécessaire, en garantissant dans tous les cas les mêmes fonctions et le même type d'utilisation prévu.

## 8 - DÉCLARATION CE DE CONFORMITÉ

**Note:** Le présent texte a été réadapté pour raisons d'édition. Une copie de la déclaration originale peut être demandée à Nice S.p.a. (TV) - Italie.

Numéro de déclaration: 468/ERA-P..V. rev.: 1; Langue: FR

Le soussigné Mauro Sordini, en qualité de Chief Executive Officer de Nice SpA (Via Pezza Alta n.° 13, 31046 Rustignè Oderzo (TV) Italie), déclare sous sa seule responsabilité que les produits P1SV, P1S, P6SV, P6V, sont conformes aux exigences essentielles de la directive européenne 1999/5/CE (Mars 9, 1999), pour l'utilisation à laquelle les appareils sont destinés. Conformément à la Directive (Annexe V), le produit appartient à la classe 1 et est marqué : CE 0682

Ingénieur Mauro Sordini (Chief Executive Officer)

## ESPAÑOL

## 1 - DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO Y USO PREVISTO

El presente transmisor forma parte de las series "Era-P" de Nice. El uso previsto para los transmisores de esta serie consiste en accionar sistemas de automatización para todos exteriores, pantallas solares, persianas o luchos; por tanto, cualquier otro uso se considerará inadecuado y, además, está prohibido. Disponibles modelos con 1 o 6 códigos de transmisión ("grupos") y modelos con mandos para la gestión de los sensores climáticos.

### Leyenda de la fig. 1:

**A - Botones de "grupo"** (solo en los modelos P6V, P6SV): cada botón sirve para seleccionar una o varias automatizaciones a las cuales activar los mandos. Durante la memorización del transmisor, es necesario programar al menos uno de estos botones, asociándole al menos una automatización (o varias). La programación transforma ese botón en un "grupo" y las automatizaciones asociadas recibirán el mismo mando cuando sea enviado. En síntesis, cada uno de los seis botones disponibles es un "transmisor" independiente, con un código propio.

**B - Botones de mandos** (en todos los modelos): sirven para enviar comandos de salida (▲), parada (■) y bajada (▼). En los modelos P1SV, P6SV, antes de enviar un comando, seleccione el "grupo" al que desea dirigir el comando.

**C - Botones de control de los comandos automáticos** (solo en los modelos P1SV, P6SV): el botón \* activa la recepción, desde el motor, de los comandos automáticos transmitidos desde posibles sensores climáticos existentes en la instalación y, por el contrario, el botón \* desactiva la recepción de tales comandos. Al pulsar el botón \*, el sistema establece el funcionamiento automático del sistema de automatización mientras que, al pulsar el botón \*, el sistema establece el funcionamiento manual. El sensor "Viento" no se puede desactivar porque sirve para proteger el sistema de automatización de la acción del viento. Con el funcionamiento automático activado, el usuario puede enviar comandos manuales en cualquier momento. Para obtener información adicional, consulte el manual del sistema de automatización y del sensor climático.

**D - Botones de programación** (en todos los modelos): en los motores compatibles (por ejemplo, en los de la serie Era Mat), estos botones sirven para simplificar el desarrollo de los procedimientos de programación: el botón PRG agiliza el acceso a los procedimientos, mientras que el botón ESC agiliza la salida de los mismos. Para acceder a los botones, retire la tapa de las pilas.

En los modelos P6V, P6SV: durante la ejecución de los procedimientos, cuando sea preciso seleccionar estos botones, primero es necesario seleccionar el único "grupo" en el que se está realizando el procedimiento.

**E - Superficie "slider"**: es posible enviar mandos a la automatización tocando brevemente la superficie "slider" con un dedo o desplazando un dedo sobre ella. El toque (fig. 3-a) y el desplazamiento (fig. 3-b) activan mandos diferentes según la automatización utilizada y la programación efectuada. Para un cuadro detallado de las funciones programables, consulte el manual de instrucciones del receptor/central.

## 2 - VERIFICACIÓN DEL TRANSMISOR

Pulsar un botón cualquiera. Si el Led (fig. 1-E) no se enciende, sustituir la batería.

## 3 - FUNCIONES ESPECÍFICAS DEL TRANSMISOR

**Seleccionar un "grupo" al que enviar un comando** (solo para los modelos P6V, P6SV) - Antes de enviar un mando, es necesario seleccionar el "grupo" al cual dirigirlo. Después de la selección, el Led asociado al grupo permanece encendido unos instantes. Antes de que se apague, es posible seleccionar otros grupos para añadir al primero seleccionando (para eliminar un grupo indeseado, apagar el respectivo Led pulsando brevemente el botón correspondiente). Después de seleccionar uno o varios grupos, al apagado automático de sus Led, estos grupos quedan en la memoria hasta cuando sea seleccionen uno o varios grupos nuevos. Si se envía un mando sin antes seleccionar el grupo de destino, el mando es recibido por el grupo que ha quedado en la memoria.

**Activar o desactivar la recepción de los comandos automáticos enviados desde un sensor climático** (solo para los modelos P1SV, P6SV) - Para realizar una buena gestión de los sistemas de automatización conectados a los sensores climáticos, es aconsejable utilizar un único transmisor dotado de los botones correspondientes para gestionar los comandos automáticos.

**Sólo para el modelo P6SV:** Antes de habilitar o inhabilitar la función, es necesario seleccionar el "grupo" (o los grupos) al cual se desea dirigir el ajuste. Durante el uso del transmisor, para verificar si los grupos están habilitados o no, seleccionar un grupo a la vez y observar el estado de los siguientes Led:

\* encendido; \* apagado = función activada.

\* apagado; \* encendido = función desactivada.

**Nota** - Si se seleccionan más grupos y los dos leds están apagados, significa que al menos hay un grupo con los comandos automáticos activados.

**Enviar los mandos utilizando la superficie con "slider"** - Para enviar un mando con el "slider" es suficiente tocar la superficie con un dedo en el punto deseado por un breve instante, o desplazar un dedo sobre ella en la dirección deseada. En los modelos P6V y P6SV, antes de enviar un mando es necesario seleccionar el "grupo" al cual dirigirlo. Después de enviar un mando, para poder enviar otro es necesario esperar el apagado del Led. Una presión prolongada sobre la superficie "slider" pone el transmisor en stand-by. Para reactivarlo hay que pulsar de nuevo la superficie "slider" u otro botón.

## 4 - MEMORIZACIÓN DEL TRANSMISOR

Para memorizar el transmisor en un receptor/central hay que aplicar uno de los procedimientos indicados en el manual del receptor/central. Estos pueden ser: • Memorización en "Modo I"; • Memorización en "Modo II"; • Memorización de un transmisor nuevo a través de otro que ya esté memorizado; • Memorización a través del "Código de activación" recibido desde un transmisor que ya esté memorizado (este procedimiento se indica abajo). Las instrucciones detalladas de cada procedimiento están contenidas en el manual de instrucciones del receptor/central con el que se desea hacer funcionar el transmisor.

Estos manuales también están disponibles en el sitio web: www.niceforyou.com. Habida cuenta de que, en los manuales, los botones de los transmisores pueden identificarse mediante símbolos o números, consulte la fig. 1-B para conocer la correspondencia entre estos y los botones.

### • Memorización a través del "Código de activación"

**Importante** - Este procedimiento es específico para los productos de la línea Era de Nice y, en general, con el protocolo de comunicación radio "O-code".

Los transmisores de la serie Era-P poseen un "código de activación". La transferencia de este código desde un transmisor ya memorizado (anterior) a otro que se vaya a memorizar (nuevo) permite que el receptor reconozca el nuevo y, por tanto, también lo puede memorizar automáticamente durante la transmisión de los primeros comandos. **¡Atención!** - La transferencia solo se puede realizar entre transmisores que pertenecen a las mismas series Era-P y Era-W. El procedimiento es el siguiente: **01.** Aproxime entre sí los dos transmisores tal como se ilustra en la fig. 4 y manténgalos unidos hasta completar el procedimiento. **02. En el transmisor "nuevo":** mantenga pulsado el botón ▲ (en los modelos P6V, P6SV, primero ha de pulsar durante un momento el "grupo" en que se desea memorizar el código de activación); a continuación, suelte el botón después de que se encienda el led con luz fija en el transmisor "anterior". Al soltar el botón, el led empieza a parpadear. **03. En el transmisor "anterior":** • En los modelos P1V, P1SV: pulse el botón ▼ y, a continuación, suéltelo. Al soltarlo, los leds de los dos transmisores parpadean durante un breve periodo de tiempo (= código de activación transferido). • En los modelos P6V, P6SV: pulse el botón del grupo que contiene el código de activación que se vaya a transferir y, a continuación, sué

