

Apprendimento SMART: porta basculante con automazione VISg

(Automazioni ERG, SIM, ISY)



Tenendo premuti i tasti **STOP** e **START** per almeno 3 secondi viene emesso un "beep"(*), si entra nella **modalità programmazione**.

In tale modalità, scorrere i parametri con il tasto **STOP** sino a quando sul display è visualizzato **EELE**.

Premendo per due secondi il tasto **STOP** appare **LEAR** lampeggiante: in questo momento, premere il pulsante del trasmettitore che si desidera memorizzare. L'avvenuto apprendimento è indicato da un segnale acustico e dal messaggio **LOO1, LOO2, LOO3** ecc (**), a seconda di quanti verranno memorizzati.

(*) Premendo ancora il tasto **STOP** appare **LEAR** lampeggiante: premere il tasto desiderato per memorizzare il trasmettitore nella **modalità secondo canale (**)**.

Premendo ancora il tasto **STOP** appare **ERAS** (lampeggiante): premere il tasto che si desidera cancellare. L'avvenuta cancellazione viene indicata da un segnale acustico e dal messaggio **EOO1**.

Successivamente premendo ancora **STOP** appare **Etot**, premendo per 2 sec il tasto **STOP** appare **RLP** e ripremendo immediatamente il tasto STOP si cancellano tutti i trasmettitori [LOO1, LOO2, LOO3] (***).

Premendo ancora **STOP** viene visualizzato nuovamente **EELE** e si esce dalla procedura di apprendimento e cancellazione trasmettitori.

N.B. Si possono memorizzare fino a 128 codici.

(*) Presente solo in alcune tipologie di porte

(**) Il mancato apprendimento è indicato con il messaggio **Err**: in tal caso inviare un nuovo impulso dal trasmettitore

(***) Nel caso l'opzione del menu descritta non sia presente e si debba cancellare un trasmettitore già assegnato in assenza dello stesso, ovvero quando si debba cancellare tutti i trasmettitori, contattare l'assistenza.



Apprendimento SMART: porta basculante con automazione EVO

(Automazioni ERG, SIM, ISY)



- Tenendo premuti i tasti **START** e **STOP** (o il tastino centrale di **SET** se presente), si entra nel **menù circolare di impostazione a livello utente**
- Rilasciare quando appare il sotto menù **[LRAD]** che contiene numerosi servizi di comando e impostazioni degli **SMART**, che si scorrono con il tasto **STOP**
- Per apprendere, ad esempio, il comando sequenziale **START**, premere **STOP** per 2 secondi alla voce **[LStr]**
- Quando appare **[trAS]** **EVO** è in attesa di ricevere il tasto dello **SMART** a cui si desidera abbinare il servizio selezionato
- Dopo aver premuto il tasto selezionato dello **SMART**, appare **[y.xxx]** dove "y" indica il numero del servizio e "xxx" il numero del tasto appreso

Si può uscire dal **menù impostazione** mantenendo premuti i tasti **START** e **STOP** oppure attendendo

